

Pontos de Atenção

MÁQUINA DE GELO

Para os Técnicos da Manutenção:

- 1) A troca do filtro de passagem deve ser a cada **3 meses**. Se antes a esse período, ele encontrar-se em situação de troca (na cor marrom), realizar a substituição.
- 2) A condensadora deve ser limpa **1x por mês** em conjunto com a limpeza da máquina para não comprometer a produção correta do gelo ou até mesmo, o tempo de produção.
- 3) De preferência, a máquina deve estar em um ambiente refrigerado para não perder o rendimento na fabricação do gelo.
- 4) Não deve ser obstruída saídas de ar do equipamento; manter afastada de paredes no mínimo 10cm e é proibido colocar material sobre a mesma.