

Pontos de Atenção PIPOQUEIRA

Para os Técnicos da Manutenção:

- 1) Limpar o eixo da panela por pelo menos 1x por semana. Caso contrário, a haste do eixo que faz girar os milhos para e a máquina deixa de funcionar.
- 2) Após a limpeza do eixo da panela, verificar se o rolamento do eixo está em boas condições de uso, pois senão, a peça precisará ser substituída.
- 3) Limpar os dois motores da pipoqueira (exaustão e o *warmer*) a cada 2 meses.
- 4) A resistência do *warmer* deve ser limpa com frequência (1x por semana) para não correr o risco das pipocas que ficam sobre a resistência queimar, e assim, transferir o cheiro de queimado para as pipocas que servem os clientes.
- 5) A cada 2 meses, limpar os componentes localizados na parte superior da pipoqueira e a cada 6 meses, realizar a limpeza profunda nela limpando inclusive a bomba de óleo e os contatos internos.

Pontos de Atenção PIPOQUEIRA

Para os Técnicos da Manutenção:

- 6) Se o eixo do agitador da panela não estiver girando, não use a pipoqueira. Ajuste a folga entre o fundo da panela.
- 7) Se a bomba estiver funcionando e o óleo não for dispensado, é sinal de que a tubulação que conduz o óleo esteja obstruída.
- 8) Se o interruptor de aquecimento da panela Kettle Heat estiver com defeito, ele deve ser substituído de imediato .
- 9) Fio termopar com defeito pode evitar o aquecimento da panela. Verifique se as conexões entre a panela e os controles estão corretas.
- 10) Pipoqueira é equipada com um sistema de filtragem. Os filtros devem ser limpos **semanalmente** para permitir o seu perfeito funcionamento.

Pontos de Atenção PIPOQUEIRA

Para os Técnicos da Manutenção:

CHAVE DAS LUZES: Acende/apaga todas as luzes, no interior e na cúpula, da pipoqueira.

CHAVE DO AQUECEDOR: Opera o aquecedor na área de armazenamento da pipoca, de forma a manter aquecido e fresco todos os grãos já estourados.

CHAVE DO MOTOR E EXAUSTOR: Opera o motor do agitador da panela e o exaustor. Essa chave só é necessária quando se tem uma carga de grãos na panela.

CHAVE DO SISTEMA DE FORNECIMENTO DE ÓLEO: Ao ativar essa chave, o sistema aciona o sistema de fornecimento entre a unidade e a bomba de fornecimento do óleo.

Pontos de Atenção PIPOQUEIRA

Para os Técnicos da Manutenção:

Botão vermelho para distribuição do óleo:

Esse botão serve para fornecer automaticamente a quantidade ajustada de óleo para a panela do equipamento. Pressione somente uma vez. O equipamento detecta o envio de um pulso para o funcionamento da bomba.

Luz amarela e sinal sonoro (carga-descarga de grãos)

Esse equipamento possui uma luz amarela com um alarme, de forma que o operador saiba quando deverá carregar os grãos de milho ou descarregar a pipoca produzida.

Carregue o milho e o óleo ou descarregue a pipoca da panela ou desligue a chave de aquecimento da panela, caso não tenha mais a intenção de preparar pipocas.