

FITNESS CALL



MANUAL RELÓGIO AX 6900

DICAS IMPORTANTES

Os botões do relógio **FUN** e **ENT**, lhe ajudarão a configurar o relógio, para acessar o menu de configuração do mesmo e navegar por ele. Para iniciarmos, basta ter certeza que está na tela de data e hora (tela inicial) – **PRESSONAR O BOTÃO (FUN) POR 2 SEG ATÉ APARECER (F1)**, AO **PRESSONAR (FUN) NOVAMENTE POR 2 SEGUNDOS E APARECER NA TELA DO RELOGIO (001)**. COM A TECLA **(FUN)** ALTERA-SE A CASA DO DÍGITO E COM A TECLA **(ENT)** ALTERA O NÚMERO DE 0 Á 9 ou LETRAS DE A à Z.;

F1: PROGRAMAÇÃO DE CAMPAINHAS

1 – AO ENTRAR NA FUNÇÃO **F1**, SELECIONE O CARACTERE QUE DESEJA CONFIGURAR COM A CAMPAINHA ESCOLHIDA E ACIONE O BOTÃO DA CAMPAINHA . O RELÓGIO IRÁ VIBRAR MOSTRANDO ASSIM QUE FOI PROGRAMADO.

- Dicas :
- Caso apareça **1** após o número que está tentando registrar quer dizer que o botão está registrado com outro número
- Caso apareça **2** após o número que está tentando registrar quer dizer que o numero está registrado com outro botão
- Caso apareça **3** após o número que está tentando registrar quer dizer que a programação foi bem sucedida

1C– APÓS PROGRAMADAS AS CAMPAINHAS DESEJADAS, PRESSIONE **(FUN)** POR 5 SEG PARA RETORNAR PRESSONAR **(ENT)** MAIS 5 SEGUNDOS PARA RETORNAR PARA A TELA INICIA (DATA E HORA)

F2: TEMPO DE VIBRAÇÃO

Pressione **(FUN)** por 5 seg, depois de selecione a função desejada e pressione novamente **(FUN)** e escolha de (01 á 15) , ao concluir pressonar **(FUN)** por 5 seg seguido de **(ENT)** por 5 seg para retornar para a tela inicial (Data e hora)

SUGESTÃO DEIXAR NO PADRÃO DE DEIXANDO 01

F3: TEMPO DE EXIBIÇÃO

Pressionar **(FUN)** 5 seg depois de selecionar a função desejada pressionar novamente **(FUN)** e selecionar de 00 á 99 segundos , ao concluir pressionar **(FUN)** por 5 seg, logo em seguida pressione **(ENT)** por 5 seg para retornar para a tela inicial (Data e hora)

F4: DELETAR BOTÃO INDIVIDUALMENTE E OU VISUALIZAR BOTÕES PROGRAMADOS NO RELÓGIO:

Seguir passos anteriores selecionar **(F4)** , com cliques rápidos visualizará os botões programados progressivamente , ao aparecer o desejado pressionar **(ENT)** 2 segundos e pulará para o próximo número . Para sair pressionar **(FUN)** 5 seg e depois **(ENT)** 5 seg;

F5: DELETAR E INICIALIZAR RELÓGIO

Ao entrar na função **(F5)** seguindo os passos pressionar **(ENT)** até aparecer (---) no visor , será a sua confirmação de que o relógio foi “resetado” com as atuais configurações de campanhas;

F6: AJUSTE DE HORA

Mesmos passos , formato da data ano/mês/data

F7: ALTERANDO A QUANT DE DIGITOS A APARECER NO RELOGIO

Ao entrar na função **F7**, altere os caracteres para **(01)** Para utilizar 5 caracteres a serem utilizados. deixando em **(00)** utilizará apenas 3 caracteres. Basta pressionar **ENT** por dois segundos e voltará para a tela inicial de funções

F8: BLOQUEAR RELÓGIO

entrar na função **(F8)** e deixando no número **(181)** o relógio está **desbloqueado** , deixando em um **número diferentes** funções (F1 ,F4, F7 e F11) **estarão bloqueadas**.

F9: ALARME

F11: OPÇÃO DISPONIVEL APENAS PARA O SOFTWARE