

- 1) Após a exibição da última sessão os amplificadores devem ser desligados do inferior a superior.



- 2) Desligue o processador de som.



CP850



CP 650



CP 750

- 3) Desligue o Reprodutor de Som ambiente



- 4) Para ligar estes componentes (quando se retorne à operação regular “abertura do cinema”, basta ligar cada componente, os amplificadores são ligados de cima para baixo.

