

Eficiência Energética / Boas Práticas:

Ligar e desligar telas e ATMs

cinépolis

Descrição:

A maioria dos cinemas possui telas (tipo LED ou Plasma), que projetam constantemente informações sobre os produtos de bomboniere além de informações sobre os filmes em cartaz na área de bilheteria. Da mesma forma, alguns formatos de cinema possuem videowall no lobby, bem como os ATMs (caixas de auto Atendimento).

A maioria desses dispositivos podem ser desligados quando seu uso não for necessário e/ou durante as horas em que o cinema não estiver funcionando.

Benefícios:


Em média as telas informativas podem representar em torno de **3%** do consumo elétrico do cinema, e no caso dos videowalls por volta de **2%**. Da mesma forma, os ATMs podem representar um consumo elétrico de **1%**.

Uma boa estratégia para economizar energia é ligar e desligar esses equipamentos de acordo com o horário de funcionamento do cinema.

Ações a realizar / Rotina:


	Ação / Rotina	Responsável	Frequência	Controle (referência)	Descrição
1	Ligar as telas e ATMs pelo menos 1h antes da primeira sessão do dia	Cinepolito / Manutenção	Diário	Nenhum	Revisar com o gerente do cinema a programação da primeira sessão do dia.
2	Desligar as telas e os ATMs no início da última sessão do dia	Cinepolito / Manutenção	Diário	Nenhum	Revisar com o gerente do cinema a programação da última sessão do dia.
3	Fazer inspeção visual de que todos os videogames estejam desligados.	Gerente do cinema	Diário	Nenhum	O gerente deve garantir que todos os equipamentos estejam desligados no final do dia.
4	Ajustar a intensidade do brilho da tela	Gerente do cinema / Manutenção	Única: configuração	Nenhum	Se o equipamento permitir e a iluminação da área for adequada, reduza a intensidade do brilho da tela. Isso reduzirá o consumo da tela.
5	Ajustar a tela no modo de economia	Gerente do cinema / Manutenção	Única: configuração	Nenhum	Se o equipamento permitir, programe o equipamento em modo de economia.

Imagem:



Eficiência Energética / Boas Práticas:

Ligar e desligar telas e ATMs



Equipamento	Consumo médio diário (kWh/dia)	Consumo médio mensal (kWh/mês)	Porcentagem de consumo de cinema (%)
Telas de led (bilheteria)	3.42	102.6	0,1%
ATMs	15.7	471	2%
Videowall	15.4	461.5	2%
Telas de LED (anúncios)	30.1	903	4%

