

Eficiência Energética / Boas Práticas:

Horário de funcionamento dos totens e letreiros luminosos

cinépolis

Descrição:

- Implementar os critérios gerais para ligar e desligar os totens e letreiros luminosos externos.

Benefícios:

- Economia de energia
- Melhoria na eficiência do equipamento

Imagem/gráfico:



Ações a realizar / Rotina:

	Ação / Rotina	Responsável	Frequência	Controle (referência)	Descrição
1	Definir a programação de um timer para ligar e desligar os totens e letreiros luminosos desde o pôr do sol até 15 minutos antes do fim da última sessão	Manutenção	Por mês	Nenhum	Verificar o horário médio do pôr do sol para o mês vigente, bem como o tempo médio da última sessão do dia.
2	Caso o cinema não tenha timer, deixar um alarme para ligar o tótem e os letreiros externos desde o pôr-do-sol e desligar 15 minutos antes do fim da última sessão.	Manutenção	Por mês	Nenhum	Verificar o horário médio do pôr do sol para o mês vigente, bem como o tempo médio da última sessão do dia.
3	Para os cinemas que não têm timer, analisar a possibilidade de instalação do equipamento.	Manutenção	Por evento	Solicitação	A instalação do equipamento para o controle de ligar e desligar dos totens e letreiros deve ser feita através do orçamento do cinema.