

# INSTRUÇÕES DE USO DA MÁQUINA TASKI PARA LIMPEZA DO CARPETE

BRA-TRA-INS-TASKI-00

## Cláusula de Confidencialidad

Este documento y sus anexos contienen información estratégica de negocio, secretos comerciales y en general el *know-how* de Carbondale, S.L. Co. (“Scanton US” o “Carbondale”), y su grupo, derivados de experiencias comerciales y programas de investigación y desarrollo, y que han sido compilados para uso exclusivo de las filiales del grupo (y, en particular, de algunos de sus empleados y directivos), con el objetivo de asegurar e incrementar la rentabilidad y beneficio del grupo a largo plazo. El contenido de este documento y sus anexos es, por consiguiente, estrictamente confidencial y para el uso exclusivo de sus destinatarios.

En este documento y sus anexos tendrá la consideración de “**Información Confidencial**” toda documentación e información (de tipo económico, financiero, técnico, comercial, estratégico o de otro tipo), proporcionada de cualquier forma (oral, escrita o en cualquier soporte) y en cualquier momento, ya sea con anterioridad o posterioridad a la fecha de este documento o sus anexos, que no esté disponible públicamente, relativa a Carbondale, a cualquier sociedad de su grupo, o a cualquier persona relacionada con las mismas, incluyendo, sin limitación: información científica, técnica o arquitectónica; información relativa al negocio actual o futuro, experiencia comercial y planes de comercialización, incluyendo, pero no limitada a, información financiera, términos contractuales o información y datos de clientes; diseños, dibujos, muestras, programas de computadora y software; costos e información de precios; y identificación de personal u otros recursos para su posible uso comercial. En particular, será Información Confidencial toda documentación e información: (i) marcada como tal; (ii) identificada por Carbondale o su personal, bien de forma escrita o bien de forma verbal, como Información Confidencial; (iii) que tenga valor comercial; (iv) que no sea conocida a nivel general en el mercado o la industria; o (v) que por su naturaleza o por las circunstancias en que se produzca la revelación, deba de buena fe estimarse como tal.

Los destinatarios de este documento y sus anexos se comprometen a tratar y conservar en todo momento la Información Confidencial como secreta y confidencial y a no la comunicarla ni revelarla directa ni indirectamente (tanto en forma oral o escrita) a ninguna otra persona física o jurídica (con la única excepción de aquellos miembros del personal de Carbondale que tengan la necesidad de conocer dicha información para la prestación de sus servicios) sin que medie previa aprobación por escrito de Carbondale. La revelación, distribución, transmisión electrónica o copia de la Información Confidencial queda estrictamente prohibida. Los destinatarios de este documento y sus anexos acuerdan no duplicar, distribuir o revelar su contenido a través de ningún medio.



Habilitação



Limpeza






Utilizar a vassoura com cerdas dura para levantar a trama do carpete. Depois, aspirar toda a extensão do carpete iniciando pelo corredor (porta de entrada).



Aspirar toda a extensão do carpete iniciando pelo corredor (porta de entrada).



Inclinar a máquina na posição vertical e instalar o disco. Depois, girar no sentido anti-horário para fixação.



Remover a tampa do reservatório para abastecer o produto Taski Tap já diluído na água (retirado do dosador).

**IMPORTANTE:** Para otimizar a operação, utilizar o balde para abastecer o reservatório. Colocar 5 litros de água e 1 copo e  $\frac{1}{2}$  do produto Taski Tapi puro.



**IMPORTANTE:** Conectar o cabo de alimentação elétrica do gerador de espuma na tomada do equipamento.



Girar a trava do gerador de espuma no sentido anti-horário.



Primeiramente, aspirar o carpete antes de usar a máquina Taski.



Inclinar a máquina na posição vertical e instalar o disco. Depois, girar no sentido anti-horário para fixação.



Girar a trava do gerador de espuma no sentido anti-horário.



Pressionar a alavanca menor para ajustar a altura e encaixar a mangueira onde passará o produto Taski Tap.



Remover a tampa do reservatório para abastecer o produto Taski Tap já diluído na água (retirado do dosador).

**IMPORTANTE:** Para otimizar a operação, utilizar o balde para abastecer o reservatório. Colocar 5 litros de água e 1 copo e ½ do produto Taski Tapi puro.



**IMPORTANTE:** Conectar o cabo de alimentação elétrica do gerador de espuma na tomada do equipamento.



A

**IMPORTANTE:** Aspirar o carpete 20 minutos depois de aplicado o produto no carpete para remover toda a sujeira que o produto expulsou para a superfície.



Girar o botão de acionamento do gerador de espuma regulando na potência 2.

**Nota:** Somente em caso de muita sujeira, o botão de acionamento poderá ser regulado no 3.



Para ativar a máquina, pressionar a alavanca superior juntamente com o botão de segurança (laranja).



B

Plugar o cabo na tomada 220v.

**Nota:** Não se deve conectar o cabo sem antes da máquina estiver pronta para uso.



Desconectar o cabo na tomada 220v.



Inclinar a máquina e iniciar a operação. Operar a máquina sempre em movimentos laterais, da esquerda para direita.

**Nota:** Não é necessário repassar a máquina no mesmo local (a não ser que o carpete esteja apresentando muita sujeira ou porque o produto não tenha caído o suficiente para limpar o carpete) e tampouco utilizar o mop úmido.



B



Depois de utilizado a máquina, retirar a tampa do reservatório do gerador de espuma para remover o filtro amarelo.



Drenar o reservatório (retirando a água sobrando) e lavá-lo na água corrente.



Limpar a parte externa da máquina utilizando o pano multiuso úmido com água.  
Em hipótese alguma, se deve guardar a máquina com o disco instalado.

Nota: A limpeza da máquina deve ser realizada após a limpeza das salas programadas para serem limpas.



Limpar o filtro amarelo, a mangueira do gerador de espuma, o reservatório e o disco com a ajuda de uma escova macia na água corrente.

Nota: Utilizar a luva látex para realizar a limpeza.



B



Depois de utilizado a máquina, retirar a tampa do reservatório do gerador de espuma para remover o filtro amarelo.



Drenar o reservatório (retirando a água sobrando) e lavá-lo na água corrente.



Limpar a parte externa da máquina utilizando o pano multiuso úmido com água.  
Em hipótese alguma, se deve guardar a máquina com o disco instalado.

Nota: A limpeza da máquina deve ser realizada após a limpeza das salas programadas para serem limpas.



Limpar o filtro amarelo, a mangueira do gerador de espuma, o reservatório e o disco com a ajuda de uma escova macia na água corrente.

Nota: Utilizar a luva látex para realizar a limpeza.

## ALGUMAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

- ✓ Lavagem do carpete quinzenalmente: Para os cinemas com público médio/semana: acima de 8 mil.  
Lavagem do carpete mensalmente: Para os cinemas com público médio/ semana: até 8 mil.
- ✓ Antes de iniciar a operação com a máquina Taski, aspirar primeiro todo o carpete;
- ✓ O disco deve ser trocado toda vez que o indicador vermelho aparecer (ele encontra-se próximo do disco);
- ✓ Sempre utilizar o dosador automático para abastecer o reservatório da máquina;
- ✓ Girar o botão de acionamento do gerador de espuma regulando na potência 2.  
Somente em caso de muita sujeira, o botão de acionamento poderá ser regulado no 3;
- ✓ Não é necessário repassar a máquina duas vezes no mesmo local (a não ser que seja necessário);
- ✓ Para retirar a sujeira do carpete (pelo fato do produto Taski Tap expulsar toda a sujeira do carpete), é imprescindível que o colaborador aspire depois de 20 minutos de aplicado o produto;
- ✓ Limpar os componentes e a máquina Taski toda vez que finalizar a operação, ou seja, diariamente.
- ✓ Não é permitido uso da máquina nas escadas. A limpeza deve ser feita manualmente, por meio da vassoura de nylon.



Em caso de treinamento ou suporte técnico, enviar e-mail para:

A/C Marcelo Nunes

E-mail: [marcelo.nunes@sealedair.com](mailto:marcelo.nunes@sealedair.com)

Fone: 11 9 5607 – 0065 / 11 3543 - 9253