

Warmer/Aquecedor Pipoqueira



55 a 60 °C

Estufa de Pão de Queijo e Coxinha



60°C ou
140°F

Congelador de Alimentos – Freezer




-18 a -20°C


Panela Pipoqueira



215,5°C



Refrigerador (Geladeiras) Coca, Heineken, outros e Máquina de Suco



2 a 4 °C

Estufa para Hot Dog



60°C ou
140°F

Vitrine Nachos



Temperatura
ambiente

Dispensador de queijo Cheddar



60°C ou
140°F

Manteigueira



60°C ou
140°F

Pimenteira



Temperatura
ambiente

Temperaturas de Equipamentos Cozinha Vip

Fritadeira



→ 180°C

Estufa de Pão de Queijo e Coxinha



→ 60°C ou 140°F

Congelador de Alimentos – Freezer




→ -18 a -20°C

Chapa



→ 250°C



Refrigerador (Geladeiras) Coca, Heineken, outros e Máquina de Suco



→ 2 a 4 °C

Estufa para Hot Dog



→ 60°C ou 140°F

Mesa Fria



→ 2 a 4 °C

Dispensador de queijo Cheddar



→ 60°C ou 140°F

Pista Aquecida



→ 60°C ou 140°F

Crepeiras



→ 250°C
Habilitação (Curar)
200°C
Operação

Vitrine Nachos



→ Temperatura ambiente