

# LIMPIEZA PROFUNDA DE BUTACAS TRADICIONALES

## Apoyo visual

### Equipos e insumos (para uso textil)

- Pre-lavador alcalino (pH 10-12).
- Detergente alcalino (pH 10).
- Desmanchador o removedor base solvente.
- Enjuague ácido (pH 5).
- Desodorante neutro (pH 7).
- Removedor plástico dentado.
- Cepillo de cerdas suaves de *nylon*.
- Espátula de hueso.
- Aspiradora de mochila de al menos 1200 watts.
- Bomba de aspersión al menos de 2 L.
- Equipo para lavar alfombras y butacas de al menos 100 psi con motor de succión de 3 etapas.
- Bomba manual de rociado
- Turbina de aire de al menos ½ HP.

## Consideraciones

- La limpieza se debe realizar las con las luces de aseo encendidas y con el aire acondicionado apagado.
- Las soluciones de los productos de limpieza deberán prepararse de acuerdo a las especificaciones del proveedor.
- La limpieza debe realizarse con suficiente tiempo para que las butacas alcancen a secarse antes de la primera función.
- La frecuencia del lavado depende de la afluencia del cine pero se debe garantizar que las butacas estén siempre limpias y en buen estado.
- Los materiales que se usen en varias áreas, se deberán estar limpiando frecuentemente para evitar transportar la suciedad.

## Proceso



1

Revisar el nivel de suciedad de la butaca a lavar.



2

Tomar el cepillo de cerdas suaves y cepillar las butacas para sacar el polvo.



3

Aspirar las butacas con la aspiradora de mochila.



4

Con la bomba de aspersión, rociar el pre-lavador en el área a limpiar para aflojar la suciedad.



5

Cepillar con el cepillo de cerdas suaves para que el producto penetre. Dejar reposar 10 minutos.



6

Con el equipo para lavar alfombras y butacas, inyectar detergente formando una línea del ancho del bastón del equipo y regresar 3 veces succionando por la misma línea. Repetir el proceso de 5 a 7 veces.



7

Si no hay **manchas difíciles** o **chicles pegados** en la butaca, continuar con el paso 8. De lo contrario realizar el siguiente proceso.



7a

Colocar desmanchador o removedor sobre la mancha o los chicles pegados.



7b

Con cuidado tratar de penetrar el desmanchador desde el contorno hacia el centro de la mancha con la espátula de hueso y dejar reposar unos minutos. Retirar con el removedor plástico dentado.



7c

Con el cepillo de cerdas suaves, agitar sobre la mancha sin salirse de su contorno. Esperar un par de minutos para que el producto actúe.



7d

Con el equipo para lavar alfombras y butacas, inyectar detergente formando una línea del ancho del bastón del equipo y regresar 3 veces succionando por la misma línea. Repetir el proceso de 5 a 7 veces hasta cubrir el área de la butaca que se está desmanchando.



8

Con la bomba manual de rociado, aplicar desodorante y enjuague sobre la butaca.



9

Con el cepillo de cerdas suaves, cepillar el área rociada anteriormente para que penetre el producto.



10

Secar las butacas al menos por 3 horas con la turbina de aire cambiándola de lugar por toda la sala para acelerar el proceso.