

BRASIL: LIMPEZA DE ÓCULOS 3D e IMAX (UTILIZANDO A MÁQUINA DE LAVAGEM)

Apoio Visual
BRA-AV-TRAD-3DMXGC-00

Equipamentos e suprimentos

- Bandeja plástica
- Bandeja de metal
- Suma 27
- Sumaveg
- Lâmpada branca
- Luva plástica descartável (opcional)
- Pano microfibra
- Recipiente ou cuba
- Seladora

Considerações:

- Os óculos devem ser limpos a cada término de sessão.
- As soluções de limpeza são dosadas automaticamente pela máquina de lavagem de óculos utilizando na composição: Suma D27 (dosagem automática 2%) e Suma Mach L2 (dosagem automática 0,2%).
- Não se deve grampear as embalagens de óculos.
- Os materiais utilizados na área devem estar frequentemente limpos para evitar o transporte de sujeira.

Versão 1.2
Abril/2015



1

Verificar se os óculos estão quebrados ou danificados.
Em caso positivo, colocá-los no recipiente de perdas.



2

Inserir a bandeja com os óculos abertos (de maneira que eles fiquem acomodados confortavelmente) sobre a bandeja. Fechar a tampa da máquina para acionar a lavagem dos óculos.

Notas: A temperatura da máquina deve estar entre 55° a 65°.

Verificar sempre o nível de detergente e secante.



3

Após realizar a lavagem e secagem dos óculos, aguardar 45 segundos a 1 minuto para prosseguir com o procedimento.



4

Colocar os óculos limpos numa bandeja plástica.



5

Bater suavemente os óculos na lateral da bandeja para a retirada excessiva da água.

Secar os óculos unitariamente com o pano microfibra para remover toda a água residual.
Obs.: Manter sempre as mãos limpas para não engordurar o pano microfibra.



6

Validar se as lentes encontram-se em perfeito estado com a ajuda de uma lâmpada branca.



7

Colocar os óculos devidamente limpos e secos em sua respectiva embalagem (3D ou IMAX) com o uso da luva plástica descartável (opcional).

Obs.: Caso opte pelo não uso da luva plástica descartável, as mãos devem estar limpas e tomar cuidado para que elas não tenham contato com as lentes, somente com a armação.



8

Selar a embalagem utilizando o selador.



9

Colocar os óculos embalados em uma caixa plástica (3D) e metal (IMAX) para uso na operação.



10

Para estocagem: Armazenar os óculos embalados em uma caixa plástica.



11

Preencher a Planilha de Controle de óculos 3D/IMAX.
Obs.: Essa planilha deve ser preenchida diariamente na habilitação e desabilitação.



BRASIL: LIMPEZA DE ÓCULOS 3D e IMAX (MANUAL)

Apoio Visual
BRA-AV-TRAD-3DMXGC-00

Equipamentos e suprimentos

- Bandeja plástica
- Bandeja de metal
- Suma 27
- Sumaveg
- Lâmpada branca
- Luva plástica descartável (opcional)
- Pano microfibra
- Recipiente ou cuba
- Seladora

Considerações:

- Os óculos devem ser limpos a cada término de sessão.
- As soluções de limpeza devem ser preparadas de acordo com as especificações da empresa fornecedora de produtos de limpeza
- As soluções de limpeza são preparadas diariamente e seu uso é contínuo durante a operação do dia.
- Não se deve grampear as embalagens de óculos.
- Os materiais utilizados na área devem estar frequentemente limpos para evitar o transporte de sujeira.

Versão 1.2
Abril/2015



1

Verificar se os óculos estão quebrados ou danificados.
Em caso positivo, colocá-los no recipiente de perdas.

Etapa 1 de lavagem

2



Mergulhar entre 50 a 100 óculos no produto Suma 27 (40l da solução) e deixar repousando por 5 min.

Nota.: Se a cuba ocupar mais óculos (de maneira que os óculos fiquem acomodados confortavelmente na solução, mergulhar entre 100 a 200 óculos utilizando 60l da solução.

Etapa 2 de lavagem

3



Enxaguar em água corrente ou em um recipiente ou cuba com água limpa.

Etapa 3 de lavagem (super importante)

4



Mergulhar entre 50 a 100 óculos no produto Sumaveg (66g para cada 20 litros de água). Caso a cuba ou o recipiente comporte mais (entre 100 a 200), é necessário dobrar a medida como sendo 132g para cada 40 litros de água).

Deixar os óculos repousando por 10 minutos.



Colocar os óculos limpos numa bandeja plástica.

5



Bater suavemente os óculos na lateral da bandeja para a retirada excessiva da água.
Secar os óculos unitariamente com o pano microfibra para remover toda a água residual.
Obs.: Manter sempre as mãos limpas para não engordurar o pano microfibra.

6



7

Validar se as lentes encontram-se em perfeito estado com a ajuda de uma lâmpada branca.



8

Colocar os óculos devidamente limpos e secos em sua respectiva embalagem (3D ou IMAX) com o uso da luva plástica descartável (opcional).

Obs.: Caso opte pelo não uso da luva plástica descartável, as mãos devem estar limpas e tomar cuidado para que elas não tenham contato com as lentes, somente com a armação.



9

Selar a embalagem utilizando o selador.



10

Colocar os óculos embalados em uma caixa plástica (3D) e metal (IMAX) para uso na operação.



11

Para estocagem: Armazenar os óculos embalados em uma caixa plástica.



12

Preencher a Planilha de Controle de óculos 3D/IMAX.
Obs.: Essa planilha deve ser preenchida diariamente na habilitação e desabilitação